BeWAN ADSL Ethernet 100

Guide de l'utilisateur



Avertissement

Les informations contenues dans ce manuel sont susceptibles de modification sans préavis.

LE CONSTRUCTEUR NE PEUT ETRE TENU POUR RESPONSABLE SI UNE NON-CONFORMITE PARTIELLE APPARAIT ENTRE CE MANUEL ET LE PRODUIT QU'IL DECRIT, NI DES DOMMAGES ACCIDENTELS CONSECUTIFS A L'UTILISATION DE CEUX-CI.

Le manuel et le Logiciel fournis sont protégés par les lois de Copyright et ne peuvent être copiés ou distribués de quelque façon et pour quelque usage que ce soit. Ce manuel est régi par les modalités et les conditions affichées dans le programme d'installation que vous devez avoir acceptées avant de l'utiliser. L'utilisation du Logiciel et de sa Documentation est mono-produit et pour un usage personnel uniquement. Toute utilisation à des fins commerciales est strictement interdite. La violation de ces règles peut entraîner des poursuites judiciaires et la personne concernée sera tenue responsable sur le plan économique de tout préjudice et perte subie par le titulaire du copyright.

Copyright © 2005, BeWAN systems. Tous droits réservés. Edition octobre 2005.

Marques déposées et copyright :

- BeWAN et le logo BeWAN systems sont des marques déposées de BeWAN systems.
- Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Macintosh est une marque d'Apple Computer, Inc. déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

De même, les noms des produits cités dans ce manuel à des fins d'identification peuvent être des marques commerciales, déposées ou non par leurs sociétés respectives.

Table des matières

Avant de commencer 6 Contenu de la boîte 6 Assistance technique 7 Connaissances requises 7 Précautions d'utilisation 8 Emplacement 8 Entretien et maintenance 8 Câbles 8 Partie 2 : Installation du modem 9 Généralités : Procédure d'installation du modem 10 Raccordement du BeWAN ADSL Ethernet 100 11 Voyants lumineux et face arrière du modem 12 Voyants lumineux 13 Installation de la connexion Internet 13 Sélection du profil ADSL 17 Récapitulatif des utilitaires du modem 19 Partie 3 : Vérification et configuration 10 via les utilitaires 23 Synchronisation de la ligne ADSL 21 Vérification des VPI et	Partie 1 : Introduction	5
Contenu de la boîte 6 Assistance technique 7 Connaissances requises 7 Précautions d'utilisation 8 Emplacement 8 Entretien et maintenance 8 Câbles 8 Partie 2 : Installation du modem 9 Généralités : Procédure d'installation du modem 10 Raccordement du BeWAN ADSL Ethernet 100 11 Voyants lumineux et face arrière du modem 12 Voyants lumineux 12 Voyants lumineux 12 Voyants lumineux 12 Sélection du profil ADSL 17 Récapitulatif des utilitaires du modem 19 Partie 3 : Vérification et configuration 10 Via les utilitaires 21 Vérification de la ligne ADSL 21 Vérification des VPI et VCI utilisés 23 Changement de profil ADSL 24	Avant de commencer	6
Assistance technique 7 Connaissances requises 7 Précautions d'utilisation 8 Emplacement 8 Entretien et maintenance 8 Câbles 8 Partie 2 : Installation du modem 9 Généralités : Procédure d'installation du modem 10 Raccordement du BeWAN ADSL Ethernet 100 11 Voyants lumineux et face arrière du modem 12 Voyants lumineux 12 Face arrière 12 Configuration de la connexion Internet 13 Installation des utilitaires 13 Sélection du profil ADSL 17 Récapitulatif des utilitaires du modem 19 Partie 3 : Vérification et configuration 10 Vai les utilitaires 20 Synchronisation de la ligne ADSL 21 Vérification des VPI et VCI utilisés 23 Changement de profil ADSL 24	Contenu de la boîte	б
Connaissances requises 7 Précautions d'utilisation 8 Emplacement 8 Entretien et maintenance 8 Câbles 8 Partie 2 : Installation du modem 9 Généralités : Procédure d'installation du modem 10 Raccordement du BeWAN ADSL Ethernet 100 11 Voyants lumineux et face arrière du modem 12 Voyants lumineux et face arrière du modem 12 Voyants lumineux et face arrière du modem 12 Voyants lumineux 12 Face arrière 12 Configuration de la connexion Internet 13 Installation des utilitaires 13 Sélection du profil ADSL 17 Récapitulatif des utilitaires du modem 19 Partie 3 : Vérification et configuration 20 Synchronisation de la ligne ADSL 21 Vérification des VPI et VCI utilisés 23 Changement de profil ADSL 24	Assistance technique	7
Précautions d'utilisation 8 Emplacement 8 Entretien et maintenance 8 Câbles 8 Partie 2 : Installation du modem 9 Généralités : Procédure d'installation du modem 10 Raccordement du BeWAN ADSL Ethernet 100 11 Voyants lumineux et face arrière du modem 12 Voyants lumineux 12 Face arrière 12 Configuration de la connexion Internet 13 Installation des utilitaires 13 Sélection du profil ADSL 17 Récapitulatif des utilitaires du modem 19 Partie 3 : Vérification et configuration 20 Synchronisation de la ligne ADSL 21 Vérification des VPI et VCI utilisés 23 Changement de profil ADSL 24	Connaissances requises	7
Partie 2 : Installation du modem 9 Généralités : Procédure d'installation du modem 10 Raccordement du BeWAN ADSL Ethernet 100 11 Voyants lumineux et face arrière du modem 12 Voyants lumineux 12 Face arrière 12 Configuration de la connexion Internet 13 Installation des utilitaires 13 Sélection du profil ADSL 17 Récapitulatif des utilitaires du modem 19 Partie 3 : Vérification et configuration 20 Synchronisation de la ligne ADSL 21 Vérification de VPI et VCI utilisés 23 Changement de profil ADSL 24	Précautions d'utilisation Emplacement Entretien et maintenance Câbles	
Généralités : Procédure d'installation du modem	Partie 2 : Installation du modem	9
Raccordement du BeWAN ADSL Ethernet 100 11 Voyants lumineux et face arrière du modem. 12 Voyants lumineux 12 Face arrière 12 Face arrière 12 Configuration de la connexion Internet 13 Installation des utilitaires 13 Sélection du profil ADSL 17 Récapitulatif des utilitaires du modem 19 Partie 3 : Vérification et configuration 20 Synchronisation de la ligne ADSL 21 Vérification des VPI et VCI utilisés 23 Changement de profil ADSL 24	Généralités : Procédure d'installation du modem	
Voyants lumineux et face arrière du modem. 12 Voyants lumineux 12 Face arrière. 12 Configuration de la connexion Internet 13 Installation des utilitaires 13 Sélection du profil ADSL 17 Récapitulatif des utilitaires du modem 19 Partie 3 : Vérification et configuration 20 Synchronisation de la ligne ADSL 21 Vérification des VPI et VCI utilisés 23 Changement de profil ADSL 24	Raccordement du BeWAN ADSL Ethernet 100	
Configuration de la connexion Internet 13 Installation des utilitaires 13 Sélection du profil ADSL 17 Récapitulatif des utilitaires du modem 19 Partie 3 : Vérification et configuration 19 Via les utilitaires 20 Synchronisation de la ligne ADSL 21 Vérification des VPI et VCI utilisés 23 Changement de profil ADSL 24	Voyants lumineux et face arrière du modem Voyants lumineux Face arrière	
Récapitulatif des utilitaires du modem 19 Partie 3 : Vérification et configuration 20 Via les utilitaires 20 Synchronisation de la ligne ADSL 21 Vérification des VPI et VCI utilisés 23 Changement de profil ADSL 24	Configuration de la connexion Internet Installation des utilitaires Sélection du profil ADSL	
Partie 3 : Vérification et configuration via les utilitaires 20 Synchronisation de la ligne ADSL 21 Vérification des VPI et VCI utilisés 23 Changement de profil ADSL 24	Récapitulatif des utilitaires du modem	
Synchronisation de la ligne ADSL21Vérification des VPI et VCI utilisés23Changement de profil ADSL24	Partie 3 : Vérification et configuration via les utilitaires	20
Vérification des VPI et VCI utilisés	Synchronisation de la ligne ADSL	21
Changement de profil ADSL	Vérification des VPI et VCI utilisés	
Utilisation d'un profil déjà existant24 Création d'un nouveau profil	Changement de profil ADSL Utilisation d'un profil déjà existant Création d'un nouveau profil	

Partie 4 : Mise à jour du modem2	
Annexe : Configuration du réseau	31
Configuration de votre ordinateur	
Sous Windows 95/98/Me	
Sous Windows 2000	
Sous Windows XP	
Sous Mac OS Classic	40
Sous Mac OS X	
Modification de l'adresse IP du modem	
Utilisation de l'Assistant de détection sur PC	44
Utilisation de l'Assistant de détection sur Macintosh	

Partie 1 : Introduction

Avant de commencer	6
Contenu de la boîte	6
Assistance technique	7
Connaissances requises	7
Précautions d'utilisation	8

Félicitations, vous venez d'acquérir le BeWAN ADSL Ethernet 100, un modem performant et ergonomique qui permet de connecter votre ordinateur ou un routeur Ethernet à l'ADSL afin de profiter seul ou à plusieurs d'un accès Internet haut débit. Au préalable, vous devez avoir souscrit un abonnement auprès d'un Fournisseur d'Accès Internet via ADSL.

Avant de commencer

Nous considérons dans ce manuel que les conditions suivantes sont réunies :

- 1. Votre ordinateur est équipé d'une carte Ethernet et le protocole TCP/IP est installé.
- 2. Vous disposez d'une ligne RTC avec un accès ADSL.
- 3. Vous avez souscrit un abonnement auprès d'un Fournisseur d'Accès Internet (FAI) et celui-ci vous a confirmé vos paramètres de connexion (identifiants, mots de passe, serveurs DNS, etc).

Contenu de la boîte

Outre le modem garanti 2 ans, l'emballage du BeWAN ADSL Ethernet 100 doit contenir les éléments suivants :



un *CD-ROM* contenant les logiciels et la documentation au format PDF



un *filtre ADSL* (adapté au pays dans lequel le modem est installé)

Vous devez également trouver un *guide d'installation rapide* et une carte contenant les *Conditions Générales de Garantie*.



un Câble d'alimentation électrique



un *Câble Ethernet droit (vert)* permettant de relier le modem à un ordinateur, un routeur Ethernet ou une console de jeux



un *Câble ADSL RJ11* permettant de relier le modem au filtre ADSL (lequel est branché sur la prise téléphonique)

Remarque : si l'un de ces éléments manque ou est endommagé, prenez contact avec votre revendeur ou avec le service client de BeWAN systems.

Assistance technique

Le BeWAN ADSL Ethernet 100 et sa documentation ont été conçus dans un souci de simplicité, afin de pouvoir être utilisés tant par les particuliers que par les professionnels.

Avant de procéder à l'installation du modem BeWAN ADSL Ethernet 100, nous vous conseillons d'enregistrer votre produit sur le site Web de BeWAN systems (http://www.bewan.fr) pour bénéficier de l'ensemble des services BeWAN systems.

Suivez pas à pas les instructions du présent manuel. Le Guide de l'utilisateur contient les informations pratiques vous permettant d'installer et d'utiliser rapidement le modem BeWAN ADSL Ethernet 100.

Si vous rencontrez des difficultés, contactez votre revendeur afin qu'il vérifie votre configuration. Sinon, une assistance technique sur le matériel est assurée par le Support Technique de BeWAN systems au **08 92 16 22 92*** (Coût de la communication : Tarif Audiotel 0,34 €TTC/min).

Remarque : pour toute information sur le service d'assistance technique de BeWAN systems ou pour bénéficier des mises à jour du produit, consultez le site Web de BeWAN systems.

Connaissances requises

Dans la documentation du BeWAN ADSL Ethernet 100, nous considérons que vous maîtrisez l'interface utilisateur, les commandes et les utilitaires de Windows. Nous ne revenons donc pas sur ces notions. Reportez-vous, si nécessaire, au manuel ou à l'aide en ligne de Windows.

Il n'est pas indispensable d'avoir des connaissances particulières en télécommunications pour utiliser le BeWAN ADSL Ethernet 100.

^{*} depuis la France uniquement. Voir les horaires d'ouverture sur www.bewan.fr

Précautions d'utilisation

Lisez attentivement les instructions de sécurité suivantes avant d'installer ou d'utiliser le BeWAN ADSL Ethernet 100. Veillez à respecter rigoureusement les précautions d'emploi.

.....

Emplacement

- Evitez d'utiliser, de placer et de conserver le boîtier dans des endroits exposés à une lumière intense ou à des températures élevées ou près de sources de chaleur.
 Des températures élevées risquent de déformer le boîtier. La température maximum ne peut dépasser 40°C.
- Evitez d'installer le boîtier dans un endroit humide et poussiéreux.
- Conservez le boîtier dans un endroit sûr et stable. Si le boîtier tombe, cela pourrait causer de sérieux dommages.
- Conservez le boîtier hors de portée des enfants.

Entretien et maintenance

 Veillez à ne pas ouvrir, désassembler ou modifier une partie du boîtier. Tout désassemblage ou modification pourrait provoquer une forte décharge électrique. Les inspections internes, les modifications et les réparations doivent impérativement être effectuées par des techniciens agréés et qualifiés.
 L'ouverture du boîtier ou toute modification interne entraînera la perte de la garantie.

L'ouverture du boîtier ou toute modification interne entraînera la perte de la garantie.

- Avant de nettoyer le boîtier, le produit ne doit pas être alimenté.
- Pour nettoyer le boîtier, n'utilisez pas certains produits chimiques pouvant endommager les matières plastiques. N'utilisez pas de substances contenant de l'alcool, du benzène, du diluant ni d'autres produits inflammables. L'emploi de ces produits pourrait provoquer un incendie.
- Ne mettez pas le boîtier en contact avec de l'eau ou d'autres liquides. Aucun liquide ne doit pénétrer à l'intérieur du boîtier. Si la partie externe du boîtier entre en contact avec un liquide, essuyez-le à l'aide d'un chiffon doux et absorbant. Si un liquide ou une substance quelconque pénètre à l'intérieur du boîtier, débranchez les câbles. Si vous continuez à l'utiliser, vous risquez de provoquer un incendie ou une décharge électrique.

Câbles

- N'utilisez que les accessoires fournis.
- Veillez à ce que les câbles soient dans une position qui évite que quelqu'un puisse trébucher ou marcher dessus.
- Ne tentez pas d'acheminer les câbles dans un passage ou un endroit susceptible de les pincer.
- Lorsque vous débranchez les câbles, tenez la partie solide. En tirant sur la partie flexible du câble, vous pouvez nuire à l'isolation ou dénuder le fil, et créer ainsi un risque d'incendie et de décharge électrique.
- Cessez immédiatement d'utiliser le boîtier si ce dernier se mettait à dégager de la fumée.

Partie 2 : Installation du modem

Généralités : Procédure d'installation du modem	10
Raccordement du BeWAN ADSL Ethernet 100	
Voyants lumineux et face arrière du modem	12
Configuration de la connexion Internet	13
Récapitulatif des utilitaires du modem	19

Généralités : Procédure d'installation du modem

Vous trouverez dans ce manuel une description détaillée de la procédure d'installation du modem BeWAN ADSL Ethernet 100.

Avant de commencer, désactivez tout logiciel qui pourrait nuire à la procédure d'installation comme les anti-virus. Quittez toutes les applications ouvertes.

Nous vous conseillons de respecter la chronologie d'installation suivante :

Etape 1 : Raccordement de votre produit

Référez-vous au chapitre « Raccordement du BeWAN ADSL Ethernet 100 » page 11.

Etape 2 (recommandée) : Vérification de la configuration de votre réseau

Pour que les utilitaires (destinés à configurer le modem) puissent fonctionner et détecter le BeWAN ADSL Ethernet 100, votre ordinateur et le modem doivent se trouver dans le même plan d'adressage. Si ce n'est pas le cas, vous avez deux possibilités de paramétrage :

• Soit vous <u>modifiez la configuration de votre ordinateur</u> afin de lui attribuer une adresse IP compatible avec l'adresse par défaut du modem.

Le BeWAN ADSL Ethernet 100 étant serveur DHCP, nous vous conseillons de privilégier l'adressage IP dynamique en mettant votre ordinateur en Client DHCP. Néanmoins, vous pouvez également lui attribuer une adresse IP fixe (exemple : adresse IP en « 192.168.1.10 » avec le même masque que celui du modem). Pour configurer votre carte réseau, reportez-vous si nécessaire en Annexe, au chapitre « Configuration de votre ordinateur » page 32.

• Soit vous <u>modifiez l'adresse IP du modem</u> via l'Assistant de détection (sous PC ou Macintosh) livré sur le CD-ROM afin de la rendre compatible avec le plan d'adressage de votre ordinateur. Reportez-vous en Annexe, au chapitre « Modification de l'adresse IP du modem » page 44.

Etape 3 : Installation des utilitaires et établissement de la connexion Internet

Reportez-vous au chapitre « Configuration de la connexion Internet » page 13.

Raccordement du BeWAN ADSL Ethernet 100

Ce chapitre présente le schéma de raccordement du BeWAN ADSL Ethernet 100.

Remarque : pendant votre connexion ADSL, vous avez toujours la possibilité d'utiliser votre téléphone ou fax.

Important : afin de préserver la qualité de vos communications, chaque prise téléphonique murale, reliée à un téléphone ou un fax, doit être équipée d'un filtre ADSL.

Pour raccorder directement le BeWAN ADSL Ethernet 100 à un ordinateur, un routeur Ethernet ou une console de jeux (par exemple, la console XboxTM), procédez comme suit :

- Munissez-vous du câble d'alimentation électrique. Raccordez une extrémité de ce câble au port PWR du BeWAN ADSL Ethernet 100 et l'autre extrémité à une prise électrique compatible avec les spécifications imprimées sur le bloc d'alimentation.
- Munissez-vous du câble ADSL (RJ11/RJ11) fourni également dans le package. Raccordez une extrémité de ce câble au port ADSL du BeWAN ADSL Ethernet 100 et l'autre extrémité à votre prise téléphonique.
- 3. Munissez-vous du *câble Ethernet droit* (vert). Raccordez une extrémité de ce câble au port **ETH** du modem et l'autre extrémité au connecteur RJ45 du routeur ou de la carte Ethernet de l'ordinateur.



Voyants lumineux et face arrière du modem

.....

Voyants lumineux

Le BeWAN ADSL Ethernet 100 comporte trois voyants lumineux qui permettent de connaître à tout moment l'état du modem et de la ligne ADSL :

Intitulé du voyant	Couleur du voyant	Etat et signification
PWR	Vert	<i>Eteint</i> lorsque le câble d'alimentation n'est pas raccordé <i>Allumé</i> lorsque le câble d'alimentation est raccordé
SYNC	Vert	<i>Clignote</i> lorsque le câble ADSL n'est pas raccordé <u>et/ou</u> lorsque la synchronisation n'est pas établie <u>et/ou</u> pendant la mise à jour du modem <i>Allumé</i> lorsque la synchronisation avec la ligne ADSL est effectuée
LINK	Vert	<i>Eteint</i> lorsque le câble Ethernet n'est pas raccordé <i>Allumé</i> lorsque le câble Ethernet est raccordé <i>Clignote</i> pendant le transfert de données

En cas de non synchronisation, voici les éléments à vérifier :

- Assurez-vous de nouveau du bon raccordement de votre modem à la ligne ADSL.
- Si le problème n'est pas résolu, assurez-vous ensuite auprès de votre opérateur que votre ligne ADSL a bien été activée.

.....

Face arrière

- Le bouton **RESET** permet de redémarrer le BeWAN ADSL Ethernet 100 et de rétablir les paramètres d'usine. Il suffit pour cela d'appuyer sur le bouton pendant environ 10 secondes.
 - ✓ Adresse IP : *192.168.1.1*
 - ✓ Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
 - ✓ VPI : 8
 - ✓ VCI : 35
- Le port ETH sert à connecter un ordinateur, une console de jeux ou un commutateur.
- Le connecteur **PWR** est destiné à recevoir le câble d'alimentation et à mettre sous tension le BeWAN ADSL Ethernet 100. <u>Attention</u> : n'utilisez que l'adaptateur fourni dans l'emballage.
- Le port **ADSL** sert à connecter l'une des extrémités du câble ADSL (RJ11). L'autre extrémité doit être branchée sur le filtre ADSL.

Configuration de la connexion Internet

Vous venez de raccorder le BeWAN ADSL Ethernet 100. Vous pouvez désormais installer les utilitaires du modem afin de sélectionner votre profil ADSL. Les paramètres de connexion doivent correspondre avec ceux fournis par votre opérateur télécom (protocole de connexion, VPI/VCI, identifiants,...).

Attention : pour que le BeWAN ADSL Ethernet 100 soit bien détecté par les utilitaires, il est impératif que votre ordinateur et le modem soient compris dans le même plan d'adressage. Si ce n'est pas le cas ou si vous éprouvez des difficultés à paramétrer votre réseau, reportez-vous à la partie « Annexe : Configuration du réseau » page 31, pour modifier soit l'adresse IP de votre ordinateur, soit l'adresse IP du BeWAN ADSL Ethernet 100 via l'Assistant de détection fourni sur le CD-ROM



Important : sous Mac OS Classic, pour que les utilitaires soient bien opérationnels, vous devez obligatoirement être en adressage IP fixe.

Installation des utilitaires

Installation sous Windows

- 1. Insérez le CD-ROM dans votre lecteur. Si la configuration du PC l'autorise, le programme d'installation est lancé automatiquement. Si le lancement n'est pas automatique, exécutez le programme **autorun.exe** qui se trouve à la racine du CD-ROM.
- 2. Cliquez sur **BeWAN ADSL Ethernet 100**, puis sélectionnez votre langue. Cliquez sur **Utilitaires**.
- 3. Lisez attentivement le contrat de licence, puis cliquez sur J'accepte.

J	Installation des pilotes ADSL				
	Vous trouverez ci-dessous les modalités et les conditions régissant la licence d'utilisation du Logiciel et de sa Documentation :	^			
	AVERTISSEMENT : Ce programme est protégé par les lois du copyright et les traités internationaux.				
	BeWAN fournit le Logiciel et sa Documentation en l'état et vous accorde une licence non-exclusive et limitée pour utiliser le Logiciel et sa Documentation conformément aux modalités de la présente. En d'autres termes, il ne s'agit que d'un droit non-exclusif d'installation et d'utilisation du Logiciel sous la forme d'un code objet, comme élément du produit avec lequel il est vendu. Vous ne pouvez utiliser le Logiciel et sa Documentation en dehors du champ d'application du produit avec lequel il est vendu. Aucun titre de propriété sur ce Logiciel ou aucun droit de propriété industrielle ne vous est transféré.				
	Vous ne pouvez modifier, décompiler, désassembler ou démonter ce Logiciel, sauf autorisation contraire en vertu de la loi applicable.				
	I butilisation commerciale du Logiciel et de sa Documentation est strictement	~			
	Annuler				

- 4. La copie des fichiers s'effectue.
- 5. Dès la fin de l'installation des utilitaires, l'utilitaire de configuration du modem ADSL est lancé automatiquement. Reportez-vous désormais à la section « Sélection du profil ADSL » page 17.

Installation sous Mac OS X

Pour installer les utilitaires du BeWAN ADSL Ethernet 100 sous Mac OS X, procédez comme suit :

- 1. Insérez le CD-ROM dans le lecteur de votre Macintosh.
- 2. Effectuez un double-clic sur l'icône du CD-ROM.
- 3. Effectuez un double-clic sur le dossier **Ethernet**, **Mac OS X**, puis sur le fichier **BeWAN ADSL Ethernet 100.pkg** afin de lancer le programme d'installation des utilitaires. Cliquez sur **Continuer**.



4. Lisez attentivement le contrat de licence. Cliquez sur Continuer, puis sur Accepter.

$\Theta \Theta \Theta$	💝 Installer BeWAN ADSL Ethernet 100
Pour poursu termes de l'a	ivre l'installation du logiciel, vous devez accepter les accord de licence de logiciel.
Introduction	Français
Lic Cliquez soit annuler l'ins	sur Accepter pour continuer, soit sur Refuser pour a tallation.
des	Refuser Accepter
Installer Terminer annunuum	accorde une licence non-exclusive et limitée pour utiliser le Logiciel et sa Documentation conformément aux modalités de la présente. En d'autres termes, il ne s'agit que d'un droit non-exclusif d'installation et d'utilisation du Logiciel sous la forme d'un code objet, comme élément du produit avec lequel il est vendu. Vous ne pouvez utiliser le Logiciel et sa Documentation en dehors du champ d'application du produit avec lequel il est vendu. Aucun titre de propriété sur ce Logiciel ou aucun droit de propriété industrielle ne vous est transféré. Vous ne pouvez modifier, décompiler, désassembler ou démonter ce Logiciel, sauf autorisation contraire en vertu de la loi applicable. L'utilisation commerciale du Logiciel et de sa Documentation est strictement interdite.

- 5. Sélectionnez le disque sur lequel vont être installés les utilitaires du BeWAN ADSL Ethernet 100, puis cliquez sur **Continuer**.
- 6. Cliquez sur Installer.
- 7. Les utilitaires du BeWAN ADSL Ethernet 100 s'installent ensuite automatiquement dans des dossiers spécifiques de votre système. Lorsque l'installation est terminée, cliquez sur **Fermer**.



8. Dès la fin de l'installation des utilitaires, l'utilitaire de configuration du modem ADSL est lancé automatiquement. Reportez-vous désormais à la section « Sélection du profil ADSL » page 17.

Installation sous Mac OS Classic

Pour installer les utilitaires du BeWAN ADSL Ethernet 100, procédez comme suit :

- 1. Insérez le CD-ROM dans le lecteur de votre Macintosh.
- 2. Effectuez un double-clic sur l'icône du CD-ROM.
- 3. Effectuez un double-clic sur le dossier **Ethernet**, **Mac OS Classic**, puis sur l'application nommée **installer** afin de lancer le programme d'installation des utilitaires.
- 4. Lisez attentivement le contrat de licence, puis cliquez sur OK.

Vous trouverez ci-dessous les modalités et les conditions régissant la licence d'utilisation du Logiciel et de sa Documentation :	
AVERTISSEMENT : Ce programme est protégé par les lois du copyright et les traités internationaux.	
BeWAN fournit le Logiciel et sa Documentation en l'état et vous accorde une licence non-exclusive et limitée pour utiliser le Logiciel et sa Documentation conformément aux modalités de la présente. En d'autres termes, il ne s'agit que d'un droit non-exclusif d'installation et d'utilisation du Logiciel sous la forme d'un code objet, comme élément du produit avec lequel il est vendu. Vous ne pouvez utiliser le Logiciel et sa Documentation en dehors du champ d'application du produi avec lequel il est vendu. Aucun titre de propriété sur ce Logiciel ou aucun droit de propriété industrielle ne vous est transféré.	t
Vous ne pouvez modifier, décompiler, désassembler ou démonter ce Logiciel, sauf autorisation contraire en vertu de la loi applicable.	
L'utilisation commerciale du Logiciel et de sa Documentation est strictement interdite.	
La reproduction ou la distribution non autorisée de tout ou partie de ce Logiciel et de sa Documentation neuvent entraîner des nénalités civiles et nénales graves et	-
OK Annuler)

5. Cliquez de nouveau sur OK.



6. A la fin, un message doit vous indiquer que l'installation a réussi. Cliquez sur OK.



7. Dès la fin de l'installation des utilitaires, l'utilitaire de configuration du modem ADSL est lancé automatiquement. Reportez-vous désormais à la section « Sélection du profil ADSL » page 17.

Sélection du profil ADSL

Pour finaliser la configuration de votre connexion Internet, vous n'avez plus qu'à sélectionner grâce au menu déroulant regroupant tous les profils ADSL disponibles, celui qui est utilisé par votre Fournisseur d'Accès Internet.

1. Dans la liste, sélectionnez le profil ADSL qui correspond aux paramètres de votre FAI, puis cliquez sur **Suivant**.

A	🙀 Configuration du modem BeWAN ADSL	×
	Choix du profil ADSL Sélectionnez le profil ADSL correspondant à votre fournisseur d'accès Internet. L'utilitaire programme automatiquement les paramètres réseau en fonction du profil sélectionné.	
	Configuration actuelle : Default Configuration actuelle : Default Belgium - Belgacom ADSL - PPPoE (VPI=8, VCI=35) Belgium - PPPoE (VPI=8, VCI=35)	• •
	Belgium - Wanadoo - PPPoE (VPI=8, VCI=35) Espana - PPPoA (VPI=8, VCI=32) Espana - PPPoA (VPI=8, VCI=35) Espana - PPPoE (VPI=8, VCI=32) Espana - Routed IP (VPI=8, VCI=32) Espana - Tele2 - PPPoA (VPI=8, VCI=35) Espana - Tele2 - PPPoE (VPI=8, VCI=35) Finland - Bridged Ethernet (VPI=0, VCI=100)	er l
	France - AOL - Passerelle Èthernet (VPI=8, VCI=35) France - AOL - Passerelle Ethernet (VPI=8, VCI=35)	~

• Si vous sélectionnez un profil utilisant le protocole PPPoA ou PPPoE, la fenêtre suivante apparaît. Vous n'avez plus qu'à indiquer vos identifiants de connexion (nom d'utilisateur et mot de passe). Cliquez ensuite sur **Terminer**. Le modem redémarre.

ROSL M	Configuration du	ı modem BeWAN ADSL	×
	Paramètres d'auther Utilisateur :	ntification	
	Mot de passe :		
_		< <u>P</u> récédent Terminer Annul	er

• Si vous sélectionnez un autre protocole (Passerelle Ethernet,...), le modem va simplement redémarrer. Cliquez sur **Oui**.

Configuration du modem BeWAN ADSL				
Le modem doit redémarrer maintenant.				
Voulez-vous continuer ?				
()	Non			

2. Pour surfer désormais sur Internet, vous n'avez plus qu'à lancer le logiciel de navigation dont vous disposez.

Récapitulatif des utilitaires du modem

Outre le choix du profil de connexion, ces utilitaires peuvent vous permettre d'obtenir des informations sur votre connexion ADSL. En cas de problèmes, ils peuvent également les identifier et les résoudre. Rappelez-vous également qu'il peut s'agir :

- d'une mauvaise configuration de votre ordinateur (le BeWAN ADSL Ethernet 100 ne fait alors que révéler le problème) ;
- d'un problème de connectique (câblage défectueux, connecteurs mal raccordés...) ;
- d'un problème de ligne ADSL (ligne non activée) ;
- d'un problème inhérent au service avec lequel la connexion doit s'établir (Fournisseur d'Accès Internet, utilisation d'un profil différent,...).

Ce chapitre doit vous permettre d'identifier et la plupart du temps de résoudre vous-même le problème auquel vous êtes confronté.

Sous Windows

Lorsque l'installation des utilitaires est finalisée, un indicateur ADSL apparaît dans la barre des tâches.



Pour vérifier les paramètres du modem BeWAN ADSL Ethernet 100 et l'état de la connexion, si vous effectuez un clic droit sur cet indicateur, un menu vous est proposé.

- **Panneau d'affichage...** : cet outil vous permet de connaître des informations sur votre modem ADSL (état de la ligne, profil utilisé, type de modulation, débit de la ligne, temps de connexion, version des pilotes,...) et donc d'identifier et de résoudre les principaux problèmes.
- Paramétrage du modem... : cet outil vous permet de modifier le profil ADSL utilisé.
- **Traceur d'événements...** : cet outil vous permet de visualiser à l'écran ou d'enregistrer sous forme d'un fichier texte les événements survenus sur la liaison ADSL (ce module, plutôt destiné aux techniciens, est susceptible de servir en cas d'appel au service d'assistance technique).
- Editeur de profil ADSL...: si aucun des profils configurés par défaut ne correspond aux paramètres nécessaires à votre connexion ADSL, cet outil vous permet de créer de nouveaux profils. Il n'est utilisé en général que dans des cadres d'application très spécifiques.

Sous Mac OS

Pour lancer les utilitaires du modem, cliquez sur l'icône de votre disque dur, sur **Applications**, puis sur le dossier **BeWAN ADSL**. Trois utilitaires sont disponibles :

- etherutil : cet outil est l'équivalent du Panneau d'affichage utilisé sous Windows.
- ethercfg : cet outil est l'équivalent de l'utilitaire Paramétrage du modem utilisé sous Windows.
- editadsl : cet outil est l'équivalent de l'Editeur de profil ADSL utilisé sous Windows.

Partie 3 : Vérification et configuration via les utilitaires

Synchronisation de la ligne ADSL	21
Vérification des VPI et VCI utilisés	23
Changement de profil ADSL	24

Synchronisation de la ligne ADSL

Outre le voyant lumineux *SYNC* du modem, un utilitaire vous permet également de vérifier que la synchronisation avec la ligne ADSL est bien effective. Pour cela, assurez-vous en premier lieu que votre ligne ADSL est bien raccordée à votre modem (reportez-vous à la section « Raccordement du BeWAN ADSL Ethernet 100 » page 11). Procédez comme suit :

1. <u>Sous Windows</u> : effectuez un clic droit sur l'icône ADSL située dans la barre des tâches, puis cliquez sur **Panneau d'affichage...** La fenêtre **Informations sur le modem ADSL** apparaît.

<u>Sous Mac OS</u>: cliquez sur l'icône de votre disque dur, **Applications**, puis sur le dossier **BeWAN ADSL**. Exécutez l'application **etherutil**.

2. Attendez que le message **CONNECTE_L0** apparaisse dans la rubrique **Etat du modem**. La synchronisation avec la ligne ADSL est désormais réalisée.

Informations sur le modem ADSL
Etat Ligne Erreurs Défauts Test Réseau Installation Information
Etat de la ligne Etat du modem : CONNECTE_LO Démarrer Rapport distant : Arrêter
Temps de connexion : 00:04:17
Débit réel brut (Kbits par seconde) Chemin rapide local : 0
Chemin rapide distant : 0 Chemin intercalé local : 2432
Chemin intercalé distant : 320
OK Annuler Appliquer

Messages de synchronisation :

La synchronisation s'effectue en trois étapes qui s'enchaînent automatiquement. Ces étapes apparaissent dans la partie **Etat du modem** de la fenêtre :

- NEGOCIATION
- INITIALISATION
- CONNECTE_L0

Si ces étapes se sont déroulées normalement, votre ligne ADSL est maintenant synchronisée. Pour constater la présence de la synchronisation, dans la barre des tâches, l'indicateur de la connexion ADSL change également d'aspect. La croix située sur l'icône disparaît.



Eléments à vérifier en cas de non synchronisation

Si le message **CONNECTE_L0** n'apparaît pas, voici les éléments à vérifier :

- Assurez-vous de nouveau du bon raccordement du boîtier à la ligne ADSL.
- Si le problème n'est pas résolu, assurez-vous ensuite auprès de votre Fournisseur d'Accès Internet (FAI) que votre ligne ADSL a bien été activée.

Vérification des VPI et VCI utilisés

Si un problème de connexion existe, l'utilitaire vous permet de vérifier si ce problème vient ou non des VPI/VCI. Procédez comme suit :

1. <u>Sous Windows</u> : effectuez un clic droit sur l'icône ADSL située dans la barre des tâches, puis cliquez sur **Panneau d'affichage...** La fenêtre **Informations sur le modem ADSL** apparaît.

<u>Sous Mac OS</u>: cliquez sur l'icône de votre disque dur, **Applications**, puis sur le dossier **BeWAN ADSL**. Exécutez l'application **etherutil**.

- 2. Cliquez sur l'onglet **Test**.
- 3. Saisissez les VPI et VCI dans les rubriques correspondantes, puis cochez la case **Envoyer des cellules de test en bouclage distant (LB)**.
- 4. Selon l'exactitude ou non des VPI/VCI, vous devez constater les choses suivantes :
 - Si vous recevez bien des octets dans la rubrique **Cellules de test en bouclage distant (LB)**, cela signifie que ces paramètres sont corrects. Dans ce cas précis, le problème vient du protocole choisi. Muni de ces informations, vérifiez le protocole à utiliser auprès de votre FAI.

Informations sur le modem ADSL
Etat Ligne Erreurs Défauts Test Réseau Installation Information
Indicateurs de maintenance ATM (OAM-F5) Commandes
VPI: 8 VCI: 35 RAZ Compteurs
Compteurs de réception
Cellules de test de continuité (CC) : 0
Cellules d'indication de défaut distant (RDI) : 0
Cellules d'indication d'alarme (AIS) : 0
Cellules de test en bouclage distant (LB) : 7
Cellules de test en bouclage local (LB) : 0
OK Annuler Appliquer

• Si au contraire, vous ne recevez aucun octet, cela signifie que vos VPI et VCI sont incorrects. Renseignez-vous alors auprès de votre FAI afin de vous faire confirmer vos paramètres.

Changement de profil ADSL

Lors de l'installation de l'utilitaire, vous avez sélectionné un profil de connexion. Si ce profil ne vous permet pas de vous connecter à Internet, vous avez la possibilité via l'utilitaire d'opérer un changement de profil et modifier les paramètres de connexion. Nous vous conseillons tout d'abord de vérifier les informations nécessaires auprès de votre FAI.

Si vous désirez changer de profil, vous pouvez utiliser un autre profil déjà existant ou bien créer un nouveau profil si celui dont vous avez besoin ne fait pas partie de la liste des profils établie par défaut.

Utilisation d'un profil déjà existant

Si vous désirez désormais utiliser un autre profil que celui configuré par défaut, procédez comme suit :

1. <u>Sous Windows</u> : effectuez un clic droit sur l'icône ADSL située dans la barre des tâches, puis cliquez sur **Panneau d'affichage...** La fenêtre **Informations sur le modem ADSL** apparaît.

<u>Sous Mac OS</u>: cliquez sur l'icône de votre disque dur, **Applications**, puis sur le dossier **BeWAN ADSL**. Exécutez l'application **etherutil**.

- 2. Cliquez sur l'onglet Installation.
- 3. Dans la rubrique **Profil installé**, sélectionnez dans la liste le profil qui vous intéresse, puis cliquez sur **Réinstaller**.

Informations sur le modem ADSL	
Etat Ligne Erreurs Défauts Test Réseau Installation Information	
France - PPPoA (VPI=8, VCI=35)	
Réinstallation Si vous voulez installer une configuration différente, sélectionnez un profil dans la liste ci-dessus et appuyez sur le bouton <réinstaller>.</réinstaller>	
Options Afficher l'icône d'état ADSL dans la barre des tâches Afficher la fenêtre toujours au dessus	
OK Annuler Appliquer	

4. Le système met à jour votre configuration.

Création d'un nouveau profil

Si vous désirez utiliser un profil qui n'est pas répertorié par défaut, vous devez donc le créer. Procédez comme suit :

1. <u>Sous Windows</u> : effectuez un clic droit sur l'icône ADSL située dans la barre des tâches, puis cliquez sur **Editeur de profil ADSL...**.

<u>Sous Mac OS</u>: cliquez sur l'icône de votre disque dur, **Applications**, puis sur le dossier **BeWAN ADSL**. Exécutez l'application **editadsl**.

- 2. Dans l'onglet **Profil**, cliquez sur le bouton **Nouveau...**.
- 3. Dans la rubrique Nom du fichier, donnez un intitulé à votre fichier de configuration.
- 4. Dans la rubrique **Description du service**, saisissez le nom que vous désirez affecter à votre nouveau profil. Ce nom ne joue aucun rôle dans la connexion. Il permet seulement d'identifier votre profil. Son choix est donc arbitraire. Nous vous conseillons de choisir un nom qui restera clair pour vous (exemple : nom de votre fournisseur d'accès).

🗞 Editeur de profil ADSL - aol1.ins - France - AOL - Passerelle Ethernet (🔀
Profil Modulation ATM Encapsulation Réseau
Fichier de configuration
aol2.ins Nouveau Importer
Nouveau fichier de configuration
Nom du fichier : test.ins Description du profil : FAI
(OK Annuler
CK Annata Astron
UK Annuler Appliquer

5. Cliquez sur OK.

🖕 Editeur de profil ADSL - test.ins -	×
Profil Modulation ATM Encapsulation Réseau	
Fichier de configuration sweden1.ins switzerland1.ins switzerland2.ins switzerland3.ins switzerland3.ins test.ins test.ins Supprimer	
Description du profil	
OK Annuler Appliqu	er

- 6. Votre fichier de configuration sélectionné, cliquez sur l'onglet **Modulation**. Nous vous conseillons de choisir l'option **ADSL débit maximal**, à moins que votre FAI ne vous indique le contraire.
- 7. Cliquez ensuite sur l'onglet ATM. Saisissez les caractéristiques du profil que vous souhaitez utiliser.
- 8. Cliquez sur le bouton **Ajouter...** Dans la partie **Nom de CVP**, saisissez un nom qui sera l'équivalent de l'intitulé de votre connexion, puis cliquez sur **OK**. Pour une meilleure identification, nous vous conseillons d'indiquer aussi les paramètres ADSL de ce profil.

Remarque : vous ne pouvez utiliser les espaces dans la dénomination du CVP.

🗞 Editeur de profil ADSL - test.ins -	×
Cliteur de profil ADSL - test.ins - Profil Modulation ATM Encapsulation Réseau Circuits Virtuels Permanents Ajouter Renommer Ajouter ou Renommer un Circuit Virtuel Perma Identification Virtt DK	
OK Annuler Appliq	uer

9. Saisissez alors les VPI et VCI correspondant à votre connexion (dans notre exemple, 2 et 67).

🌤 Editeur de profil ADSL - test.ins - 💦 💈
Profil Modulation ATM Encapsulation Réseau
Circuits Virtuels Permanents
Internet_ADSL_(PPPoA_2-67) Ajouter
Renommer
Supprimer
Identification du circuit virtuel
Virtual Path Identifier (VPI): 2
Virtual Channel Identifier (VCI): 67
OK Annuler Appliquer

- 10. Dans l'onglet Encapsulation, sélectionnez votre protocole (dans notre exemple, le PPPoA).
- 11. Cliquez ensuite sur l'onglet **Réseau**. Si vous n'avez pas d'adresse IP fixe, nous vous conseillons de cocher **Détermination automatique de l'adresse IP par DHCP ou PPP**.

🌤 Editeur de profil ADSL - test.ins -	×
Profil Modulation ATM Encapsulation Réseau	
Paramètres réseau	
Circuit Virtuel : Internet_ADSL_(PPPoA_2-67)	
Détermination automatique de l'adresse IP par DHCP ou PPP	
Adresse IP :	
Masque de sous-réseau :	
Passerelle par défaut :	
Serveur DNS préféré :	
Serveur DNS auxiliaire :	
Unité de Transfert Maximale (valeur par défaut si 0) : 0	
Nom d'utilisateur (test) :	
Mot de passe (test) :	
Créer un raccourci vers la connexion sur le bureau	
OK Annuler Appliquer	

- 12. Cliquez ensuite sur Appliquer, puis sur OK afin que votre profil soit bien enregistré.
- 13. Votre profil est désormais créé. Pour l'utiliser, vous devez le réinstaller. Reportez-vous à la section « Utilisation d'un profil déjà existant » page 24. Sélectionnez le profil que vous venez de créer, puis cliquez sur **Réinstaller**.

Informations sur le modem ADSL		
Etat Ligne Erreurs Défauts Test Réseau Installation Information		
Profil installé		
FAI		
Réinstallation Si vous voulez installer une configuration différente, sélectionnez un profil dans la liste ci-dessus et appuyez sur le bouton <réinstaller>.</réinstaller>		
Réinstaller		
Options Afficher l'icône d'état ADSL dans la barre des tâches Afficher la fenêtre toujours au dessus		
OK Annuler Appliquer		

Le système met à jour votre configuration.

Partie 4 : Mise à jour du modem

L'utilitaire de mise à jour du BeWAN ADSL Ethernet 100 est disponible en téléchargement sur le site Web de BeWAN systems (http://www.bewan.fr). Sélectionnez l'utilitaire en fonction de l'ordinateur auquel est relié le modem (PC ou Macintosh). Sachez que la procédure de mise à jour est identique sur l'un ou l'autre des environnements.

Attention :

- Pour réaliser la mise à jour du modem, votre ordinateur doit être dans le même plan d'adressage que le modem (IP fixe ou dynamique). Pour vérifier votre configuration ou paramétrer votre réseau, reportez-vous si nécessaire à la partie « Annexe : Configuration du réseau » page 31.
- Ne débranchez en aucun cas le modem pendant la procédure de mise à jour.
- 1. Après avoir téléchargé l'application sur le site Web de BeWAN systems, exécutez le programme de mise à jour.

Votre modem doit être alors détecté par l'application. Une fois détecté, une information sur la version actuelle du firmware est mentionnée. Dans le cadre **Version de la mise à jour**, sont indiquées les versions des différents éléments du firmware.

≫ Mise à jour du boitier BeWAN		
Version actuelle	Version de la mise à jour	
Code du produit : A1050	Code du produit : A1050	
Version du Noyau : 1.1.0.4	Version du Noyau : 1.1.0.5	
Version du Système : 1.1.0.6	Version du Système : 1.1.0.7	
Etat		
Opération :	Boitier détecté	
Progression :		
Message :		
Action		
🔽 Mise à jour du Système	Démarrer	
📈 Mise à jour du Noyau	Arrâtor	
Effacement des paramètres de l'utilisateur		

Dans notre exemple, les versions du Noyau et du Système étant différentes, ces deux options seront obligatoirement remises à jour. L'option **Effacement des paramètres de l'utilisateur** vous permet en plus de restaurer les paramètres d'usine.

2. Cliquez sur **Démarrer** pour lancer la mise à jour du modem. Le temps varie selon le niveau de la mise à jour (c'est-à-dire le nombre d'actions sélectionnées).

≽ Mise à jour du boitier BeWAN	
Version actuelle	Version de la mise à jour
Code du produit : A1050	Code du produit : A1050
Version du Noyau : 1.1.0.4	Version du Noyau : 1.1.0.5
Version du Système : 1.1.0.6	Version du Système : 1.1.0.7
Etat	
Opération : Programmation o	de l'image du Système de Secours
Progression :	
Message : NE DEBRAN	CHEZ PAS LE BOITIER - SVP !!!
Action	
🔽 Mise à jour du Système	Démarrer
🔽 Mise à jour du Noyau	Archine
🔲 Effacement des paramètres de l'u	utilisateur Aneter

3. La procédure de mise à jour nécessite un redémarrage du modem.

≽ Mise à jour du boitier BeWAN		
Version actuelle	Version de la mise à jour	
Code du produit : A1050	Code du produit : A1050	
Version du Noyau : 1.1.0.4	Version du Noyau : 1.1.0.5	
Version du Système : 1.1.0.6	Version du Système : 1.1.0.7	
Etat Opération : Re	edémarrage du boitier	
Progression :		
Message : NE DEBRAN	CHEZ PAS LE BOITIER - SVP !!!	
Action ✓ Mise à jour du Système ✓ Mise à jour du Noyau Effacement des paramètres de l'utilisateur ✓		

4. A la fin de la mise à jour, le modem est de nouveau détecté.

Annexe : Configuration du réseau

Configuration de votre ordinateur	32
Modification de l'adresse IP du modem	44

Configuration de votre ordinateur

Le modem étant serveur DHCP, nous vous conseillons de mettre votre ordinateur en client DHCP. Le modem vous attribuera alors automatiquement une adresse IP.

Néanmoins, vous pouvez également attribuer manuellement une adresse IP fixe à votre ordinateur. Cette opération est notamment <u>obligatoire sous Mac OS Classic</u> afin que les utilitaires du modem puissent fonctionner.

Selon votre système d'exploitation, reportez-vous à la section correspondante pour configurer votre ordinateur afin de le rendre compatible avec le plan d'adressage du BeWAN ADSL Ethernet 100. Nous documentons ici la configuration des ordinateurs fonctionnant sous les systèmes d'exploitation suivants : Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP et Mac OS (Classic et X).

Remarque : nous considérons ici que les cartes Ethernet sont déjà installées dans les ordinateurs. Pour toute question relative à leur installation ou à leur fonctionnement, veuillez vous reporter à la documentation fournie par le constructeur de celles-ci.

.....

Sous Windows 95/98/Me

Adresse IP dynamique

Si vous souhaitez que le BeWAN ADSL Ethernet 100, qui fait office de serveur DHCP, vous assigne automatiquement une adresse IP, procédez comme suit :

- 1. Cliquez sur **Démarrer**, pointez sur **Paramètres**, puis cliquez sur **Panneau de configuration**. Effectuez ensuite un double-clic sur l'icône **Réseau**.
- Dans le groupe Les composants réseau suivants sont installés, sélectionnez TCP/IP (Windows 95) ou TCP/IP -> nom de votre carte réseau (Windows 98/Me), puis cliquez sur Propriétés.

éseau 🤗
Configuration Identification Contrôle d'accès
Les composants réseau suivants sont installés :
WetBEUI -> 3Com Fast EtherLink XL 10/100Mb TX Etherr
WetBEUI -> Carte d'accès à distance
■ TCP/IP -> 3Com Fast EtherLink XL 10/100Mb TX Etherne TCP/IP -> 3Com Fast EtherLink XL 10/100Mb TX Etherne
TUP/IP -> Larte d'acces a distance Destance des Cabies et inseinentes annu las sécones Misse
Partage des richiers et imprimantes pour les reseaux micro
Alouter Supprimer
Ouverture de s <u>e</u> ssion réseau principale :
Client pour les réseaux Microsoft
Partage de fichiers et d'imprimantes
Description
TCP/IP est le protocole qui permet de vous connecter à
Internet et aux grands réseaux.
OK Annuler

3. Dans l'onglet Adresse IP de la fenêtre Propriétés TCP/IP, sélectionnez l'option Obtenir automatiquement une adresse IP.

Propriétés TCP/	IP		?
Liens Passerelle Une adresse IF ordinateur. Si v des adresses II de réseau et ta	Avancées Conf P peut être attribuée rotre réseau ne peut P, demandez une ac pez-la dans l'espace	NetBIOS iguration WINS automatiquement à ce attribuer automatiquer fresse à votre administ e situé ci-dessous.	Configuration DNS Adresse IP et ment trateur
Obtenir a Ospécifier Adresse [P :	utomatiquement une une adresse IP :	adresse IP]
<u>M</u> asque de	sous-réseau :]
			OK Annuler

4. Cliquez sur **OK** afin de valider les modifications.

Important : sous Windows 95, si un message de conflit de versions apparaît, vous devez impérativement cliquer sur **Oui** pour garder le(s) fichier(s) le(s) plus récent(s).

5. Redémarrez alors votre ordinateur en cliquant sur Oui.

Modifie le	es paramètres système 🔀
?	Vous devez redémarrer votre ordinateur pour que les nouveaux paramètres soient pris en compte. Voulez-vous redémarrer maintenant ?
	<u>Dui</u> on

Adresse IP fixe

Si vous souhaitez attribuer à votre ordinateur une adresse IP fixe, procédez comme suit :

- 1. Cliquez sur **Démarrer**, pointez sur **Paramètres**, puis cliquez sur **Panneau de configuration**. Effectuez ensuite un double-clic sur l'icône **Réseau**.
- Dans le groupe Les composants réseau suivants sont installés, sélectionnez TCP/IP (Windows 95) ou TCP/IP -> nom de votre carte réseau (Windows 98/Me), puis cliquez sur Propriétés.
- 3. Dans l'onglet Adresse IP de la fenêtre Propriétés TCP/IP, sélectionnez l'option Spécifier une adresse IP.
- 4. Dans la rubrique Adresse IP, entrez l'adresse IP que vous avez décidé d'attribuer au PC.

Important :

- L'adresse IP du PC doit impérativement être comprise dans la même plage d'adressage que celle du BeWAN ADSL Ethernet 100.
- L'adresse IP du PC doit être unique, c'est-à-dire différente de celle des autres équipements présents sur le réseau local (ordinateurs, BeWAN ADSL Ethernet 100...).
- L'adresse IP du PC doit appartenir à une plage réservée aux réseaux privés. En effet, votre réseau local ne doit pas utiliser des adresses réservées à Internet. Cela provoquerait des problèmes dans le cadre de la connexion de votre réseau à Internet.

En cas de doute sur ces points, vous devez prendre conseil auprès d'un spécialiste réseaux.

5. Dans la rubrique **Masque de sous-réseau**, entrez la valeur du masque de sous-réseau par défaut du BeWAN ADSL Ethernet 100, soit « 255.255.255.0 ».

Propriétés TCP	/IP				? ×
Liens Passerelle	Ava e)	ncées Conf	NetBIOS iguration WIN	s s	Configuration DNS Adresse IP
Une adresse l ordinateur. Si des adresses de réseau et t	IP peut êl votre résa IP, dema apez-la d	re attribuée sau ne peut ndez une ac ans l'espace	automatiquem attribuer auto Iresse à votre e situé ci-dess	ient à c matique adminis ous.	et iment itrateur
◯ <u>O</u> btenir	automatiq	uement une	adresse IP		
_ <mark></mark> ⊆pécifie	r une adre	esse IP :—			
Adresse <u>I</u> P	':	192	.168.1	. 2	
<u>M</u> asque de	e sous-rés	eau : 255	. 255 . 255	. 0	
					OK Annuler

Dans l'exemple précédent, l'adresse IP et le masque de sous-réseau alloués au PC sont bien compatibles avec les paramètres IP par défaut du BeWAN ADSL Ethernet 100 (adresse IP du modem : 192.168.1.1).

- 6. Cliquez sur l'onglet **Passerelle**.
- 7. Dans la rubrique Nouvelle passerelle, entrez l'adresse IP du modem, puis cliquez sur Ajouter.
- 8. Cliquez sur l'onglet Configuration DNS.
- 9. Dans la zone Ordre de recherche DNS, saisissez de préférence l'adresse IP du modem. De cette façon, vous utilisez la fonction Proxy DNS du modem qui permet d'optimiser la navigation. Sinon, vous pouvez également saisir l'adresse de serveur DNS indiquée par votre FAI (pour cela, reportez-vous à la documentation fournie par celui-ci lors de la souscription de l'abonnement).
- 10. Cliquez ensuite sur **OK** dans chacune des fenêtres afin de valider les modifications.

Important : sous Windows 95, si un message de conflit de versions apparaît, vous devez impérativement cliquer sur **Oui** pour garder le(s) fichier(s) le(s) plus récent(s).

11. Redémarrez alors votre ordinateur en cliquant sur Oui.

Modifie le	es paramètres système 🔀
?	Vous devez redémarrer votre ordinateur pour que les nouveaux paramètres soient pris en compte. Voulez-vous redémarrer maintenant ?
	<u>Dui</u> <u>N</u> on

Sous Windows 2000

Adresse IP dynamique

Si vous souhaitez que le BeWAN ADSL Ethernet 100, qui fait office de serveur DHCP, vous assigne automatiquement une adresse IP, procédez comme suit :

- 1. Cliquez sur Démarrer, pointez sur Paramètres, puis cliquez sur Panneau de configuration.
- 2. Effectuez ensuite un double-clic sur l'icône Connexions réseau et accès à distance.
- 3. Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur **Connexion au réseau local**, puis sélectionnez **Propriétés** dans le menu.
- 4. Sélectionnez l'élément Protocole Internet (TCP/IP), puis cliquez sur Propriétés.

Propriétés de Connexion au réseau local	×
Général Partage	
Se connecter en utilisant :	
■ 3Com EtherLink XL 10/100 PCI TX NIC (3C905B-TX)	
<u>C</u> onfigurer	
Les composants sélectionnés sont utilisés par cette connexion :	
Protocole de transport compatible NWLink IPX/SPX/Ne Protocole NetBEUI Protocole Internet (TCP/IP) Image: Second secon	
Installer <u>D</u> ésinstaller <u>Propriétés</u> Description Protocole TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Le protocole de réseau étendu par défaut qui permet la communication entre différents réseaux interconnectés.	
Afficher une icône dans la Barre des tâches une fois connecté	
OK Annuler	

5. Sélectionnez Obtenir une adresse IP automatiquement, puis cliquez sur OK.

Adresse IP fixe

Si vous souhaitez attribuer à votre ordinateur une adresse IP fixe, procédez comme suit :

- 1. Cliquez sur **Démarrer**, pointez sur **Paramètres**, puis cliquez sur **Panneau de configuration**. Effectuez ensuite un double-clic sur l'icône **Connexions réseau et accès à distance**.
- 2. Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur **Connexion au réseau local**, puis sélectionnez **Propriétés** dans le menu.

- 3. Sélectionnez l'élément Protocole Internet (TCP/IP), puis cliquez sur Propriétés.
- 4. Sélectionnez Utiliser l'adresse IP suivante.
- 5. Dans la rubrique Adresse IP, entrez l'adresse IP que vous avez décidé d'attribuer au PC.

Important :

- L'adresse IP du PC doit impérativement être comprise dans la même plage d'adressage que celle du BeWAN ADSL Ethernet 100.
- L'adresse IP du PC doit être unique, c'est-à-dire différente de celle des autres équipements présents sur le réseau local (ordinateurs, BeWAN ADSL Ethernet 100...).
- L'adresse IP du PC doit appartenir à une plage réservée aux réseaux privés. En effet, votre réseau local ne doit pas utiliser des adresses réservées à Internet. Cela provoquerait des problèmes dans le cadre de la connexion de votre réseau à Internet.

En cas de doute sur ces points, vous devez prendre conseil auprès d'un spécialiste réseaux.

- 6. Dans la rubrique **Masque de sous-réseau**, entrez la valeur du masque de sous-réseau par défaut du BeWAN ADSL Ethernet 100, soit « 255.255.255.0 ».
- 7. Dans la rubrique Passerelle par défaut, entrez l'adresse IP du modem.
- 8. Sélectionnez l'option Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante.

Saisissez de préférence l'adresse IP du modem. De cette façon, vous utilisez la fonction Proxy DNS du modem qui permet d'optimiser la navigation. Sinon, vous pouvez également saisir l'adresse de serveur DNS indiquée par votre FAI (pour cela, reportez-vous à la documentation fournie par celui-ci lors de la souscription de l'abonnement).

Propriétés de Protocole Internet (TCP/	/IP) ? ×
Général	
Les paramètres IP peuvent être déterminé réseau le permet. Sinon, vous devez dem appropriés à votre administrateur réseau.	s automatiquement si votre ander les paramètres IP
Obtenir une adresse IP automatique	ment
Adresse IP :	192.168.1.2
Masque de <u>s</u> ous-réseau :	255 . 255 . 255 . 0
Passerelle par <u>d</u> éfaut :	192.168.1.1
O Obtenir les adresses des serveurs D	NS automatiquement
🕞 Utiliser l'adresse de serveur DNS sui	ivante :
Serveur DNS préféré :	192.168.1.1
Serve <u>u</u> r DNS auxiliaire :	
	<u>A</u> vancé
	OK Annuler

Dans l'exemple précédent, l'adresse IP et le masque de sous-réseau alloués au PC sont bien compatibles avec les paramètres IP par défaut du BeWAN ADSL Ethernet 100 (adresse IP du modem : 192.168.1.1).

9. Cliquez sur **OK** afin de valider les modifications.

Sous Windows XP

Adresse IP dynamique

Si vous souhaitez que le BeWAN ADSL Ethernet 100, qui fait office de serveur DHCP, vous assigne automatiquement une adresse IP, procédez comme suit :

- 1. Cliquez sur démarrer, puis sur Panneau de configuration.
- 2. Cliquez sur Connexions réseau et Internet, puis sur Connexions réseau.
- 3. Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur **Connexion au réseau local**, puis sélectionnez **Propriétés** dans le menu.
- 4. Sélectionnez l'élément Protocole Internet (TCP/IP), puis cliquez sur Propriétés.

🕹 Propriétés de Connexion au réseau local 🛛 🔹 💽
Général Authentification Paramètres avancés
Connexion en utilisant :
🕮 Carte réseau 3Com EtherLink XL 10/100 PCI TX (3C905B
Configurer
Cette connexion utilise les éléments suivants :
NetBIOS NWLink Protocole de transport compatible NWLink IPX/SPX/NetBIOS Protocole Internet (TCP/IP)
Installer Désinstaller Propriétés
Description
Protocole TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Le protocole de réseau étendu par défaut qui permet la communication entre différents réseaux interconnectés.
Afficher une icône dans la zone de notification une fois la connexion établie
OK Annuler

5. Sélectionnez Obtenir une adresse IP automatiquement, puis cliquez sur OK.

Adresse IP fixe

Si vous souhaitez attribuer à votre ordinateur une adresse IP fixe, procédez comme suit :

- 1. Cliquez sur démarrer, puis sur Panneau de configuration.
- 2. Cliquez sur Connexions réseau et Internet, puis sur Connexions réseau.
- 3. Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur **Connexion au réseau local**, puis sélectionnez **Propriétés** dans le menu.

- 4. Sélectionnez l'élément Protocole Internet (TCP/IP), puis cliquez sur Propriétés.
- 5. Sélectionnez Utiliser l'adresse IP suivante.
- 6. Dans la rubrique Adresse IP, entrez l'adresse IP que vous avez décidé d'attribuer au PC.

Important :

- L'adresse IP du PC doit impérativement être comprise dans la même plage d'adressage que celle du BeWAN ADSL Ethernet 100.
- L'adresse IP du PC doit être unique, c'est-à-dire différente de celle des autres équipements présents sur le réseau local (ordinateurs, BeWAN ADSL Ethernet 100...).
- L'adresse IP du PC doit appartenir à une plage réservée aux réseaux privés. En effet, votre réseau local ne doit pas utiliser des adresses réservées à Internet. Cela provoquerait des problèmes dans le cadre de la connexion de votre réseau à Internet.

En cas de doute sur ces points, vous devez prendre conseil auprès d'un spécialiste réseaux.

- 7. Dans la rubrique **Masque de sous-réseau**, entrez la valeur du masque de sous-réseau par défaut du BeWAN ADSL Ethernet 100, soit « 255.255.255.0 ».
- 8. Dans la rubrique Passerelle par défaut, entrez l'adresse IP du modem.
- 9. Sélectionnez l'option Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante.

Saisissez de préférence l'adresse IP du modem. De cette façon, vous utilisez la fonction Proxy DNS du modem qui permet d'optimiser la navigation. Sinon, vous pouvez également saisir l'adresse de serveur DNS indiquée par votre FAI (pour cela, reportez-vous à la documentation fournie par celui-ci lors de la souscription de l'abonnement).

Propriétés de Protocole Internet	(тср/ір) 🛛 🖓 🔀			
Général				
Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.				
O <u>O</u> btenir une adresse IP automatiqu	uement			
─⊙ Utiliser l'adresse IP suivante : —				
Adresse <u>I</u> P :	192.168.1.2			
Masque de <u>s</u> ous-réseau :	255 . 255 . 255 . 0			
Passerelle par <u>d</u> éfaut :	192.168.1.1			
O D <u>b</u> tenir les adresses des serveurs	DNS automatiquement			
Outiliser l'adresse de serveur DNS s	suivante :			
Serveur DNS pré <u>f</u> éré :	192.168.1.1			
Serve <u>u</u> r DNS auxiliaire :	· · ·			
<u>A</u> vancé				
	OK Annuler			

Dans l'exemple précédent, l'adresse IP et le masque de sous-réseau alloués au PC sont bien compatibles avec les paramètres IP par défaut du BeWAN ADSL Ethernet 100 (adresse IP du modem : 192.168.1.1).

10. Cliquez ensuite sur OK dans chacune des fenêtres afin de valider les modifications.

Sous Mac OS Classic



Important : sous Mac OS Classic, pour que les utilitaires soient bien opérationnels, vous devez obligatoirement être en adressage IP fixe.

Pour attribuer à votre ordinateur une adresse IP fixe, procédez comme suit :

- 1. Sélectionnez le menu Pomme > Tableaux de bord > TCP/IP.
- 2. Dans le menu Connexion, sélectionnez Ethernet.
- 3. Dans le menu Configuration, sélectionnez Manuellement.
- 4. Dans la rubrique Adresse IP, spécifiez l'adresse IP que vous avez décidé d'attribuer à votre Macintosh.

Important :

- L'adresse IP du Macintosh doit impérativement être comprise dans la même plage d'adressage que celle du BeWAN ADSL Ethernet 100.
- L'adresse IP du Macintosh doit être unique, c'est-à-dire différente de celle des autres équipements présents sur le réseau local (ordinateurs, BeWAN ADSL Ethernet 100...).
- L'adresse IP du Macintosh doit appartenir à une plage réservée aux réseaux privés. En effet, votre réseau local ne doit pas utiliser des adresses réservées à Internet. Cela provoquerait des problèmes dans le cadre de la connexion de votre réseau à Internet.

TCP/IP (Pa	r défaut)		
Ethernet	\$		
Manuellement	\$		
192.168.1.2			
255.255.255.0			
192.168.1.1			
		Domaines de recherche :	
192.168.1.1			
	TCP/IP (Pa Ethernet Manuellement 192.168.1.2 255.255.255.0 192.168.1.1 192.168.1.1	TCP/IP (Par défaut) Ethernet Image: Colspan="2">Image: Colspan="2">Image: Colspan="2">Image: Colspan="2">Image: Colspan="2">Image: Colspan="2">Image: Colspan="2" Image:	TCP/IP (Par défaut) Ethernet Manuellement 192.168.1.2 255.255.255.0 192.168.1.1 Domaines de recherche : 192.168.1.1

En cas de doute sur ces points, vous devez prendre conseil auprès d'un spécialiste réseaux.

5. Dans la rubrique **Masque sous-réseau**, spécifiez la valeur du masque de sous-réseau par défaut du BeWAN ADSL Ethernet 100, soit « 255.255.255.0 ».

Dans l'exemple précédent, l'adresse IP et le masque de sous-réseau alloués au Macintosh sont bien compatibles avec les paramètres IP par défaut du BeWAN ADSL Ethernet 100 (adresse IP du modem : 192.168.1.1).

- 6. Dans la rubrique Adresse du routeur, spécifiez l'adresse IP du modem.
- 7. Dans la rubrique **Adr. serv. de noms**, saisissez de préférence l'adresse IP du modem. De cette façon, vous utilisez la fonction Proxy DNS du modem qui permet d'optimiser la navigation. Sinon, vous pouvez également saisir l'adresse de serveur DNS indiquée par votre FAI (pour cela, reportez-vous à la documentation fournie par celui-ci lors de la souscription de l'abonnement).
- 8. Dans la barre des menus, choisissez Fichier, puis Quitter.
- 9. Dans la fenêtre de confirmation des modifications, cliquez sur Enregistrer.

Sous Mac OS X

Adresse IP dynamique

Si vous souhaitez que le BeWAN ADSL Ethernet 100, qui fait office de serveur DHCP, vous assigne automatiquement une adresse IP, procédez comme suit :

- 1. Effectuez un double-clic sur l'icône de votre disque dur, sur **Applications**, puis sur **Préférences Système**.
- 2. Cliquez ensuite sur Réseau.
- 3. Dans le menu Afficher, sélectionnez Ethernet intégré.
- 4. Dans le menu Configurer de l'onglet TCP/IP, sélectionnez Via DHCP.
- 5. Cliquez sur le bouton Appliquer pour sauvegarder vos modifications.
- 6. Dans le menu Préférences Système, cliquez sur Quitter Préférences Système.

Adresse IP fixe

Si vous souhaitez attribuer à votre ordinateur une adresse IP fixe, procédez comme suit :

- 1. Effectuez un double-clic sur l'icône de votre disque dur, sur **Applications**, puis sur **Préférences Système**.
- 2. Cliquez ensuite sur Réseau.
- 3. Dans le menu Afficher, sélectionnez Ethernet intégré.
- 4. Dans le menu Configurer de l'onglet TCP/IP, sélectionnez Manuellement.
- 5. Dans la rubrique **Adresse IP**, spécifiez l'adresse IP que vous avez décidé d'attribuer à votre Macintosh.

\varTheta 🔿 🔿 Réseau	
Tout afficher	Q
Configuration : BeWAN ADSL Ethernet	•
Afficher : Ethernet intégré	•
TCP/IP PPPoE AppleTalk Proxys E	thernet
Configurer IPv4 : Manuellement	+
Adresse IP : 192.168.1.2	
Sous-réseau : 255.255.255.0	
Routeur : 192.168.1.1	
Serveurs DNS : 192.168.1.1	
Domaines de recherche :	(facultatif)
Adresse IPv6 : fe80:0000:0000:0000:0230:65ff:fe	68:4d0e
Configurer IPv6	?
Pour empêcher les modifications, cliquez ici.	stant Appliquer

Important :

- L'adresse IP du Macintosh doit impérativement être comprise dans la même plage d'adressage que celle du BeWAN ADSL Ethernet 100.
- L'adresse IP du Macintosh doit être unique, c'est-à-dire différente de celle des autres équipements présents sur le réseau local (ordinateurs, BeWAN ADSL Ethernet 100...).
- L'adresse IP du Macintosh doit appartenir à une plage réservée aux réseaux privés. En effet, votre réseau local ne doit pas utiliser des adresses réservées à Internet. Cela provoquerait des problèmes dans le cadre de la connexion de votre réseau à Internet.

En cas de doute sur ces points, vous devez prendre conseil auprès d'un spécialiste réseaux.

6. Dans la rubrique **Sous-réseau**, spécifiez la valeur du masque de sous-réseau par défaut du BeWAN ADSL Ethernet 100, soit « 255.255.255.0 ».

Dans l'exemple précédent, l'adresse IP et le masque de sous-réseau alloués au Macintosh sont bien compatibles avec les paramètres IP par défaut du BeWAN ADSL Ethernet 100 (adresse IP du modem : 192.168.1.1).

- 7. Dans la rubrique Routeur, spécifiez l'adresse IP du modem.
- 8. Dans la rubrique **Serveurs DNS**, saisissez de préférence l'adresse IP du modem. De cette façon, vous utilisez la fonction Proxy DNS du modem qui permet d'optimiser la navigation. Sinon, vous pouvez également saisir l'adresse de serveur DNS indiquée par votre FAI (pour cela, reportez-vous à la documentation fournie par celui-ci lors de la souscription de l'abonnement).
- 9. Cliquez sur le bouton Appliquer pour sauvegarder vos modifications.
- 10. Dans le menu Préférences Système, cliquez sur Quitter Préférences Système.

Modification de l'adresse IP du modem

Avertissement

Attention : si vous êtes sous Windows XP et que le Service Pack 2 est installé, il se peut que l'Assistant ne détecte pas le modem. Si c'est le cas, c'est que votre ordinateur se trouve dans un plan d'adressage différent du modem (exemple : 100.0.100.244) et que le pare-feu de Windows est activé. Sachez que lorsque vous installez le Service Pack 2, le pare-feu est activé par défaut.

Deux solutions se présentent à vous :

- soit vous modifiez l'adresse IP de votre ordinateur (attribution d'une adresse IP dynamique ou fixe dans le même plan d'adressage que le modem). Dans ce cas, vous n'avez pas besoin d'utiliser l'Assistant de détection. Reportez-vous directement à la section « Configuration de votre ordinateur » page 32.
- soit vous souhaitez impérativement modifier l'adresse IP de votre modem, désactivez alors provisoirement le pare-feu de Windows et attribuez à votre modem une adresse IP compatible avec celle de votre ordinateur. Pour cela, procédez de la manière suivante :
 - 1. Cliquez sur démarrer, Panneau de configuration, puis sur Centre de sécurité.
 - 2. Cliquez sur Pare-feu Windows.
 - 3. Sélectionnez l'option Désactivé, puis sur OK.
 - 4. Relancez l'Assistant de détection. Votre modem doit désormais être détecté. Saisissez la nouvelle adresse IP du modem, puis cliquez sur **Changer**.
 - 5. Retournez désormais dans la configuration du pare-feu de Windows pour l'activer de nouveau afin de sécuriser votre réseau.

Utilisation de l'Assistant de détection sur PC

1. Lancez l'Assistant de détection du modem présent sur le CD-ROM.

Pour cela, insérez le CD-ROM dans le lecteur de votre PC. Si la configuration du PC l'autorise, le programme d'installation est lancé automatiquement. Sinon, exécutez le programme **autorun.exe** qui se trouve à la racine du CD-ROM.

- 2. Cliquez sur BeWAN ADSL Ethernet 100, puis sélectionnez votre langue.
- 3. Cliquez sur Assistant de détection. La fenêtre de l'Assistant apparaît.

4. Dans la partie **Etat de la recherche**, si vous avez correctement raccordé votre modem, le message *Détecté* doit apparaître.

🥩 Assistant détection modem	×
Etat de la recherche Détecté	
Modem détecté	
Adresse IP du Modem : 192.168.1.1	
Adresse IP de l'ordinateur : 192.168.1.2	
Masque de sous réseau : 255.255.255.0	
Changement d'adresse IP	
Nouvelle adresse : 192 . 168 . 1 . 253	
Changer	
Lancement du configurateur Web	

- 5. Dans la partie Modem détecté, sont indiqués :
 - Adresse IP du Modem : elle correspond à l'adresse IP par défaut du BeWAN ADSL Ethernet 100.
 - Adresse IP de l'ordinateur et Masque de sous réseau : ces paramètres correspondent à l'adresse IP et au masque de sous réseau de votre ordinateur que l'Assistant remonte automatiquement.
- 6. Si l'adresse IP du modem n'est pas dans le même plan d'adressage que l'ordinateur, dans la rubrique **Nouvelle adresse**, saisissez la nouvelle adresse IP du modem. Cliquez sur **Changer** pour effectuer la modification.

Utilisation de l'Assistant de détection sur Macintosh

1. Lancez l'Assistant de détection du modem présent sur le CD-ROM.

Pour cela, insérez le CD-ROM dans le lecteur de votre Macintosh.

- 2. Effectuez un double-clic sur l'icône du CD-ROM.
- 3. Effectuez un double-clic sur le dossier **Ethernet**, **Detection Assistant**, puis sur l'icône **discover**. La fenêtre de l'Assistant apparaît.
- 4. Pour la suite, l'utilisation de l'Assistant de détection est identique à celle effectuée sur PC. Reportez-vous à la section précédente.

CE



DECLARATION DE CONFORMITE

Equipement terminal de télécommunications

Nom du constructeur : BeWAN systems

Adresse : 16, rue du Moulin des Bruyères

Code postal: 92400

Téléphone : +33 1 43 34 69 20

Télécopie : +33 1 46 91 03 71

Localité : Courbevoie - France

Identification du produit

Nom : BeWAN ADSL Ethernet 100

Type : Modem ADSL Ethernet

Référence : BWA-ETH100

Déclare sous son entière responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables et en particulier celles de la Directive R&TTE 1999/5/CE.

Le produit est conforme également aux exigences définies par la Directive 89/336/CEE (articles 4, 10.1 et 10.2, Annexes I et III) concernant la compatibilité électromagnétique, et la Directive 73/23/CEE (article 2, Annexes I, III partie B, IV et leurs mises à jour successives) sur les basses tensions, la protection de la santé et la sécurité de l'utilisateur.

Le produit est en conformité avec les normes suivantes :

EN 55022 (1994) + A1 (1995) + A2 (1997) EN 55024 (1998) EN 60950 (2000)

Information supplémentaire : le produit a été testé dans une configuration standard.

Date : juin 2004

Eric TEISSANDIER Président du Conseil d'Administration

teres